

Der Akku des Raindancer Panels lädt sich nicht gut auf bzw. entlädt sich stark – was kann ich tun?

Wechseln Sie zunächst in den Energiemodus **„Ausbalanciert“** – dieser verbraucht deutlich weniger Energie als „Beste Leistung“. Reicht das nicht aus, kann notfalls auch der Modus **„Eco“** gewählt werden.

Weitere Tipps und Hintergründe finden Sie im passenden Artikel unseres Helpcenters: [Der Akku des Raindancers ist relativ schnell leer. Was kann ich tun?](#)

Version #1

Erstellt: 7 Juli 2026 13:03:25 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 7 Juli 2026 13:03:37 von Frank Dühnelt