

Der Akku des Raindancers ist relativ schnell leer. Was kann ich tun?

Wenn sich der Akku schneller entlädt als erwartet, prüfen Sie bitte zuerst die Stromversorgung über das Solarpanel:

1. Das Solarpanel sollte sauber sein.
2. Achten Sie auf einen möglichst schattenfreien Standort.
3. Das Panel sollte direkt zur Sonne ausgerichtet sein.
4. Eine angeschlossene Sektorsteuerung benötigt zusätzliche Energie.

War die Sektorsteuerung während des Ladens nicht angeschlossen, kann es vorkommen, dass ihr interner Akku zunächst Energie aus der Batterie des Solarpanels zieht. Das kann den Ladezustand vorübergehend stärker belasten.

Beobachten Sie das Verhalten bitte einige Tage. In vielen Fällen normalisiert sich die Akkulaufzeit wieder.

Sollte die Kapazität weiterhin nicht ausreichen, können Sie einen sparsameren Energiemodus wählen.

Im Raindancer stehen folgende Modi zur Verfügung:

- Beste Leistung – maximale GPS-Genauigkeit bei höherem Energieverbrauch
- Standard – ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit und Batterielaufzeit
- Eco – niedriger Energieverbrauch für längere Laufzeiten, vor allem für reine Überwachung gedacht

Version #1

Erstellt: 8 Juni 2026 12:17:19 von Vincent von der Heyde

Zuletzt aktualisiert: 8 Juni 2026 12:23:59 von Vincent von der Heyde