

Der Pfeil für die Sektorensteuerung zeigt nicht Richtung Trommel – was tun?

Warum zeigt der Richtungspfeil in der App falsch?

Wenn der Pfeil für die Sektorensteuerung in Raindancer nicht in Richtung der Trommel zeigt, hat das System die aktuelle **Bewegungsrichtung des Einzugs falsch erkannt**.

Wie lässt sich der Fehler beheben?

Zur Korrektur stehen dir zwei effektive Lösungswege zur Verfügung:

1. Zielposition manuell in der App festlegen (Schnelle Lösung)

Du kannst dem System direkt in der Raindancer-App auf die Sprünge helfen:

- Öffne die aktuelle Berechnung bzw. den Schlag in der App.
- Setze bzw. korrigiere die **Zielposition (Standort der Trommel) manuell**.
- Durch das exakte Ausrichten der Zielposition berechnet Raindancer den Vektor sofort neu und dreht den Pfeil der Sektorensteuerung wieder korrekt in Richtung Trommel.

2. Saubere Gassen anlegen (Dauerhafte Prävention)

Damit das GPS-System die Bewegungsrichtung von Anfang an automatisiert und zweifelsfrei erkennt, sollten die Fahrgassen möglichst **geradlinig und sauber angelegt** sein. Das erleichtert dem Algorithmus die exakte Richtungsbewertung bereits auf den ersten Metern des Einzugs.

Version #1

Erstellt: 28 Juli 2026 21:13:44 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 28 Juli 2026 21:18:08 von Jens Götze