Der Regner zeigt „Beregnung pausiert" an – wie ändere ich das?

Der Status „Beregnung pausiert" bedeutet, dass der Regner **während eines Einsatzes gestoppt** wurde, bevor dieser fertiggestellt war.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie dieser Status wieder aufgehoben wird:

1. **Automatisch:** Sobald die nächste Beregnung erkannt wird, wird der Status von selbst aufgehoben – der Einsatz wird also einfach fortgesetzt.
2. **Manuell beenden:** Möchten Sie den aktuellen Beregnungsgang stattdessen abschließen, klicken Sie auf **Beenden**. Damit wird die Aufzeichnung für diesen Beregnungsgang beendet.

So entscheiden Sie selbst, ob der unterbrochene Einsatz weiterlaufen oder abgeschlossen werden soll.

Version #1
Erstellt: 28 Juni 2026 19:17:34 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 28 Juni 2026 19:17:43 von Frank Dühnelt