Die Anschläge der Sektorsteuerung fahren nicht auf die richtige Position – woran liegt das?

Wenn die Anschläge der Sektorsteuerung nicht mehr korrekt angefahren werden, liegt das in den meisten Fällen an einem von zwei Bauteilen. Oft gibt Ihnen bereits eine Fehlermeldung einen Hinweis auf die Ursache.

Mögliche Ursachen

1. **Die Motoren in der Blauen Box arbeiten nicht mehr korrekt.** Die Motoren in der Blauen Box steuern die Bewegung der Anschläge. Funktionieren sie nicht mehr zuverlässig, können die Positionen nicht mehr exakt angefahren werden. Typische Fehlermeldung: „Motor / Anschlag blockiert".
2. **Der Positionssensor erkennt die Position nicht mehr.** Der Positionssensor ermittelt, an welcher Stelle sich der Anschlag befindet. Kann er die Position nicht mehr korrekt erfassen, fehlt der Steuerung die Rückmeldung für ein genaues Anfahren. Typische Fehlermeldung: „Anschlag ausgekoppelt".

Nicht in allen Fällen lässt sich die Ursache eindeutig über eine Fehlermeldung bestimmen. Auch ohne entsprechende Meldung kann es zu einem ungenauen Anfahren der Position kommen (beispielsweise wenn die Sensoren noch teilweise Daten erkennen). Wenden Sie sich zur genauen Klärung bitte an Ihren Kundenservice.

Version #1
Erstellt: 28 Juni 2026 19:00:23 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 28 Juni 2026 19:02:08 von Frank Dühnelt