

Die Pumpe (Beacon) hat keinen Kontakt und sendet nicht mehr – was tun?

Gehen Sie folgende Schritte der Reihe nach durch:

1. Prüfen Sie die Anzeige auf dem Display des Beacons.
2. Starten Sie den Beacon neu.
3. Prüfen Sie die Empfangsstärke am Router (der schwarze Kasten mit Antennen).
4. Starten Sie den Router neu.

Nach einem Neustart dauert es einige Minuten, bis sich die Geräte wieder verbinden.

Sollte das alles nicht helfen, machen Sie ein Foto vom Display des Beacons sowie von allen Beschriftungen des Routers und kontaktieren Sie den Kundenservice.

Version #1

Erstellt: 21 Juni 2026 16:41:25 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2026 16:41:38 von Frank Dühnelt