

Was ist ein Reset-Stecker und wo finde ich ihn?

Der Reset-Stecker ist ein **Stecker ohne Kabel**, der eigens dafür entwickelt wurde, das Raindancer-Modul zurückzusetzen.

Sie stecken ihn dazu auf den Anschluss, an dem normalerweise der Drucksensor angeschlossen wird, und können das Modul so bei Bedarf neu starten bzw. zurücksetzen.

Woher bekomme ich ihn?

Bei der ersten Auslieferung Ihres Raindancer-Moduls ist meist bereits ein Reset-Stecker enthalten. Falls Sie keinen (mehr) zur Hand haben, erhalten Sie ihn über Ihren Händler.

Version #1

Erstellt: 26 Juni 2026 19:46:53 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 26 Juni 2026 19:47:09 von Frank Dühnelt