

Wie kann ich den Raindancer aufladen?

Der Raindancer lädt sich über Solarenergie automatisch in der Sonne auf. Wichtig: Das Gerät benötigt **direktes Sonnenlicht** – bewölkter Himmel oder Schatten reichen nicht aus.

Je nach Wetter und Jahreszeit kann ein vollständiger Ladevorgang **3-5 Tage** dauern. Im Frühjahr, wenn die Sonnenstunden noch gering sind, kann es entsprechend länger dauern.

Keine Sonne verfügbar? Optional können Sie ein **Netzteil** erwerben, um den Raindancer auch unabhängig vom Wetter aufzuladen.

Version #1

Erstellt: 11 Juni 2026 13:34:18 von Vincent von der Heyde

Zuletzt aktualisiert: 11 Juni 2026 13:34:31 von Vincent von der Heyde