

# Wie kann ich den Sektor justieren und neu starten?

Es gibt zwei Möglichkeiten:

Option 1: Direkt an der Motorbox (einfachster Weg) Den Knopf an der blauen Motorbox der Sektorsteuerung aus- und wieder einschalten.

Option 2: Per Raindancer App Im Bereich der Sektorsteuerung eine Justierung über die Funktion „Sonderfahrt“ auslösen.

---

Version #1

Erstellt: 8 Juni 2026 12:08:43 von Vincent von der Heyde

Zuletzt aktualisiert: 8 Juni 2026 12:27:45 von Vincent von der Heyde