Wie kann ich einen Reset aus der Ferne durchführen?

Ein Reset aus der Ferne ist leider nicht möglich. Wenn ein Gerät nicht mehr sendet, können Sie es vor Ort mit einem Resetstecker wieder aufwecken:

1. Stecken Sie den Resetstecker für etwa 10 Sekunden in den Anschluss des Drucksensors.
2. Bei Bedarf können Sie diesen Vorgang mit etwas zeitlichem Abstand mehrmals wiederholen.

Hinweis: Bei Verbindungsstörungen gehen die meisten Geräte innerhalb von 48 Stunden von selbst wieder online.

Version #1
Erstellt: 21 Juni 2026 16:20:08 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2026 16:31:03 von Frank Dühnelt