

# Wie lange dauert bei Start- und Endberechnung das erweiterte Programm +?

Die Dauer des erweiterten Programms + ist nicht fest vorgegeben: Bei aktiviertem Autospeed passt sie sich automatisch an die gewünschte Berechnungsmenge an.

Als Faustregel bei 25–30 mm können Sie mit folgenden Phasenzeiten rechnen:

- Seitenphase links: ca. 15 Minuten
- Seitenphase rechts: ca. 15 Minuten
- Rückphase (Berechnung zurück zur Startposition): ca. 15 Minuten

Insgesamt ergibt das eine Gesamtdauer von rund 45 Minuten für Start- bzw. Endprogramm.

**Bitte beachten:** Bei einer abweichenden Berechnungsmenge oder ohne aktiviertes Autospeed verändern sich diese Zeiten entsprechend.

Weitere Details zu den einzelnen Phasen finden Sie hier: [Berechnungsprogramme](#)

---

Version #1

Erstellt: 8 Juli 2026 20:49:39 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 8 Juli 2026 20:49:48 von Frank Dühnelt