

Wie zeichne ich einen „Berechnung erlauben“- Bereich ein?

„Berechnung erlauben“-Zonen dienen dazu, ein Feld **gezielt zu erweitern**: Sie erlauben der Sektorsteuerung, an genau diesen Stellen **über die eigentliche Feldgrenze hinaus** zu berechnen. Da diese Bereiche in der Karte **grün** dargestellt werden, werden sie auch **„grüne Zonen“** oder **„grüne Bereiche“** genannt.

Wichtig: Die Zone muss die **Feldkante überlappen**. Tut sie das nicht, greift an dieser Stelle bereits die normale, sperrende Feldgrenze – bevor die Erlauben-Zone überhaupt zum Tragen kommt.

So legen Sie eine solche Zone an:

1. Gehen Sie auf **Felder** und öffnen Sie das Feld, bei dem Sie eine Berechnung über die Kante hinaus erlauben möchten, zum Bearbeiten.
2. Klicken Sie auf **„Ereignisbereich hinzufügen“**.
3. Zeichnen Sie das gewünschte **Polygon** – denken Sie daran, es über die Feldkante hinweg zu ziehen.
4. Wählen Sie als Eigenschaft **„Berechnung erlauben“**.

Damit ist die grüne Zone angelegt und die Sektorsteuerung berücksichtigt sie bei der nächsten Berechnung.

Version #1

Erstellt: 6 Juli 2026 22:05:06 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 6 Juli 2026 22:05:25 von Frank Dühnelt