Wo stelle ich den Energiemodus ein?

Den Energiemodus können Sie sowohl in der **App** als auch am **PC** anpassen:

In der App

1. Wählen Sie den gewünschten **Regner** aus.
2. Öffnen Sie die **Einstellungen**.
3. Gehen Sie auf **Energieeinstellungen**.

Am PC

1. Klicken Sie oben auf **Regner**.
2. Wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Auch hier finden Sie die **Energieeinstellungen**.

In beiden Fällen können Sie anschließend den passenden Energiemodus auswählen – zum Beispiel „Beste Leistung" für einen genaueren GPS-Empfang.

Version #1
Erstellt: 26 Juni 2026 19:05:55 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 26 Juni 2026 19:06:06 von Frank Dühnelt