

Wofür sind die „Sonderfahrten“ im Menü der Sektorsteuerung (neben „Auto“)?

Im Menü der Sektorsteuerung finden Sie neben „Auto“ die Option **Sonderfahrten**. Dahinter verbergen sich die **Justierung** sowie feste 180°-Fahrten – nach vorn, rechts, hinten oder links.

Diese Fahrten dienen in erster Linie dazu, **schnell klar definierte Positionen anzufahren, die Sie gut kontrollieren können**. Der Hintergrund: Wenn diese 180°-Winkel sauber angefahren werden, können Sie davon ausgehen, dass auch alle anderen Winkel korrekt passen.

Die Sonderfahrten sind damit vor allem ein **Test- und Kontrollwerkzeug**: Sie prüfen mit wenigen, gut nachvollziehbaren Fahrten, ob Ihre Sektorsteuerung richtig eingestellt ist – ohne den kompletten Bewegungsbereich einzeln durchgehen zu müssen.

Version #1

Erstellt: 26 Juni 2026 19:05:11 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 26 Juni 2026 19:05:34 von Frank Dühnelt