# Wozu dienen die Buttons „Zielpos" und „Beenden" in der App?

Beide Buttons helfen Ihnen, den Verlauf einer laufenden Beregnung zu steuern.

**Button „Zielpos"**

Mit diesem Button legen Sie selbst fest, an welchem Punkt die Beregnung enden soll. Das ist besonders hilfreich, wenn keine feste Gasse eingezeichnet ist und die automatische Zielpunktberechnung nicht genau genug arbeitet.

Sie können sich die Zielposition wie eine temporäre Gasse vorstellen: Sie gibt der Beregnung Richtung und Stabilität vor. Achten Sie darauf, die Zielposition korrekt zu setzen – eine falsche Position kann zu ungewollten Beregnungsergebnissen führen.

**Button „Beenden"**

Mit diesem Button beenden Sie die aktuelle Aufzeichnung der Beregnung und starten den Einsatz neu.

Ein Neustart mitten im Beregnungsgang kann jedoch zu einer fehlerhaften Richtungserkennung führen, wenn keine Gasse eingezeichnet ist. Besonders bei Nutzung der Sektorsteuerung ohne Gasse sollten Sie nach dem Beenden die Zielposition manuell setzen. Andernfalls kann es einige Zeit dauern, bis sich das System von selbst korrigiert

---

Version #1
Erstellt: 21 Juni 2026 17:54:15 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2026 17:59:45 von Frank Dühnelt