

# Zu wieviel Prozent muss der Akku geladen sein?

Es gibt keinen festen Prozentwert – der Akku sollte sich im Normalbetrieb im Laufe des Tages wieder vollständig aufladen.

Bei Sektorsteuerung sollten aber noch mindestens 50% für eine Nacht vorhanden sein.

Lädt sich der Akku nicht ausreichend auf, prüfen Sie Folgendes:

1. Ist der Energiemodus auf **Ausbalanciert** eingestellt? Dieser verbraucht deutlich weniger Energie als der Modus **Beste Leistung**.
2. Ist das Solarpanel sauber? Verschmutzung reduziert die Ladeleistung spürbar.

**Bitte beachten:** Weitere Informationen zu den einzelnen Energiemodi finden Sie unter [Energiemodi und wann sie zu verwenden sind](#).

---

Version #1

Erstellt: 8 Juli 2026 21:17:57 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 8 Juli 2026 21:21:09 von Frank Dühnelt