Mein neu ausgelieferter Raindancer sendet noch nicht – wie aktiviere ich ihn?

Das ist zunächst normal: Für die Auslieferung werden die Module in einen **„Schlafmodus"** versetzt. Aus diesem Zustand heraus kann es **bis zu zwei Tage** dauern, bis sich das Gerät von allein meldet.

Möchten Sie nicht so lange warten, können Sie das Modul auch vorher aktiv **„wecken"** – nutzen Sie dazu einfach den **Reset-Stecker**. Anschließend sollte sich das Gerät kurz darauf melden.

Wie das Wecken bzw. Zurücksetzen mit dem Reset-Stecker genau funktioniert, zeigt die folgende Anleitung:

Modul zurücksetzen

Version #1
Erstellt: 5 Juli 2026 15:22:56 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 5 Juli 2026 15:23:07 von Frank Dühnelt