Beinlich 4KR IP / API



API-Benutzer im Raindancer anlegen


Sie können einen eigenen Benutzer für die Beinlich API anlegen. Alternativ benutzen Sie im nächsten Schritt ihren eigenen Benutzer.

Erstellen Sie einen neuen Benutzer in Ihrer Benutzerübersicht im Raindancer Portal
Benutzername: API-Benutzer
Passwort: Hier entscheiden Sie **!!! BITTE NOTIEREN !!!**

API-Benutzer Daten in der Beinlich Cloud "Everrain Portal" hinterlegen

1. Loggen Sie sich in Ihrer Beinlich-Cloud ein

   https://everrain.beinlich-beregnung.de
   Die Zugangsdaten für Ihren Account erhalten Sie über die Firma Beinlich
2. Klicken Sie oben auf `Anbindung`
3. Tragen Sie die Zugangsdaten wie im folgenden Screenshot ein:




4. Anschließen klicken Sie auf `Verbindungstest`
   Erscheint ein grünes Häckchen können Sie unten rechts `Speichern`

> Sollte der Verbindungstest fehlschlagen, prüfen Sie bitte erneut den API-Benutzer im Raindancer Portal und die Eingaben in der Beinlich Cloud. Sollte es weiterhin nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Beinlich-Partner oder Raindancer


Die Steuerung einem Regner Zuweisen

1. Wechseln Sie nun wieder in das Raindancer Portal
2. Öffnen Sie sich die Regnerübersicht und klicken Sie in der betreffenden Regnerzeile auf bearbeiten
3. Wechseln SIe in der Reiter `Aufstellung und Steuerung`
   Wählen Sie, wie im Screenshot zu sehen, den Steuerungstypen und den API Namen aus:



4. Das entsprechende Steuergerät (Es trägt den Namen Ihrer Beregnung in der Beinlich-Cloud) wählen Sie in dem Ausklappmenü aus.

Wo finden Sie die SWS-Nummer an der Maschine? Die SWS-Nummer können Sie im Hauptmenü des Beinlich-Rechners einsehen. Alternativ besteht die Möglichkeit, den Rechner zu öffnen und die SWS-Nummer auf der Innenseite des Deckels abzulesen. Bitte beachten Sie, dass diese aufgrund der Verkabelung häufig schwer zugänglich bzw. schwer erkennbar ist.



Die Einbindung war erfolgreich, sobald Sie in der Regnersteuerung ein grünes Fernsteurungslabel sehen

Beinlich Rechner konfigurieren vor der ersten Nutzung

Sollten die Maschinen in der Beinlich Cloud bei der Ersteinweisung noch nicht online angezeigt werden, kann dies daran liegen, dass die Rechner zunächst konfiguriert werden müssen.

Die Konfiguration lässt sich jedoch in wenigen Schritten einfach durchführen. Bitte folgen Sie hierzu dem Ablaufplan in dieser Anleitung.

4KR Verbinden mit dem Everrain Portal.pdf

Abrechnung

Die Abrechnung für die Beinlich Cloud inklusive SIM-Karte erfolgt direkt durch Beinlich an den Endkunden. Stand 22.04.2026 beträgt die jährliche Gebühr 100 €.

Bitte beachten Sie, dass auch in der Trommelsteuerung unter "Verbindungen" die Option "App Aktiv" ausgewählt ist!

Version #28
Erstellt: 22 April 2024 15:02:16 von Tobias Scheps
Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2026 17:51:30 von Frank Dühnelt