


Beinlich 4KR IP / API

Einbinden einer Beinlich 4KR IP Steuerung via API

1. Seriennummer der Steuerung ausfindig machen

1. Einloggen im Beinlich Portal: <https://ecorain.beinlich-beregnung.de>
2. Regner auswählen
3. Seriennummer des Regners kopieren



2. Anlegen eines API-Benutzers im Raindancer Portal für den Zugang von Beinlich

1. Benutzername: frei wählbar
2. Passwort: frei wählbar
3. Benutzergruppen einstellen (02 & 03)
4. Diesen Benutzer bei Beinlich hinterlegen für die Kommunikation mit Raindancer
Dazu die Mandantennummer und den Benutzernamen (2.1) und das Passwort (2.2) hier eintragen.

Neuen Benutzer hinzufügen

Benutzerdaten

Benutzername	<input type="text" value="Beinlich API"/>		
Mandant			
Vorname	<input type="text"/>	Nachname	<input type="text"/>
Kennwort	<input type="password" value="....."/>	E-Mail	<input type="text"/>

Benutzerdaten

Gruppenmitgliedschaft

Verfügbare Gruppen

- ☒ **02 Web-Portal Nutzer**
Dürfen das Web-Portal nutzen.
- ☒ **03 Mobile App Nutzer**
Dürfen die mobile Anwendung nutzen.
- ☐ **00 Administratoren**
Dürfen auf Mandantenebene alles, einige technische Einstellungen sind jedoch ausgeblendet.
- ☐ **01 Service-Administratoren**
Dürfen auf Mandantenebene ansonsten versteckte Einstellungen vornehmen.
- ☐ **04 Teamverwalter**
Darf Teams erstellen, sowie Mitglieder, Geräte und Schläge zuweisen.
- ☐ **05 Benachrichtigungsverwalter**
Darf Benachrichtigungen für Benutzer beim Eintreten best. Ereignisse festlegen.
- ☐ **06 Auswertungsverwalter**
Darf Auswertungen einsehen.
- ☐ **07 Protokoll Bearbeiter**
Darf Einsatzprotokolle einsehen und korrigieren.
- ☐ **08 Stammdatenverwalter**
Darf Regner, Schläge und Brunnen anlegen und bearbeiten.
- ☐ **09 Benutzerverwalter**
Darf Benutzer anlegen und bestehende bearbeiten.
- ☐ **Kommunikationsgeräte Administrator**
Darf Kommunikationsgeräte anlegen

Speichern

Speichern und Schließen

Abbrechen

Beinlich
EVERRAIN. EVERGREEN.

Devices **Integrations** English (UTC+01:00) Ams

Raindancer integration - Beinlich

Clientid

Username

Password

☒ Enabled

Cancel Save

3. Anlegen einer neuen API im Raindancer Portal

1. API-Name: Frei wählbar
2. Benutzername: wie im Beinlich Portal
3. Passwort: wie im Beinlich Portal

Einstellungen

API

API hinzufügen

API-Daten

API-Typ

PESSL FieldClimate API v2.0
ROSENOVIST_RICONLINE
Weenat Api
IDROMOP_ID4_API
OCMIS_IRRIGATION_API
BEINLICH_IRRIGATION_API

API-Daten

API-Typ

API Namen

Benutzername

Passwort

Aktiviert ☒

4. Die Steuerung einem Regner zuweisen

1. Regner bearbeiten
2. Aufstellung und Steuerung
3. Steuerungstyp: Beinlich API

4. API-Name: Der frei gewählte Name aus **3.1**
5. Steuergerät: Kopierte Seriennummer aus **1.3**

Regner bearbeiten

Testregner 1

[Erw. Einstellungen](#)

Regnername	Testregner 1		
Regnertyp	Trommelregner ▼	GPS Gerät	31_22_0110_06239 (Testr ▼
Energieeinstellung	Automatischer Energiespe ▼	Nachlaufzeit Einheit: Min.	

[Allgemein](#)[Aufstellung und Steuerung](#)

Manche Eingaben sind fehlerhaft!

Aufstellungsart	Ausziehen des Regnerstativs (Standard) ▼ Bei wechselnder Aufstellungsart empfehlen wir die Einstellung "Ausziehen der Trommel".		
Steuerungstyp	Beinlich API ▼	API Namen	▼
		Steuergerät	▼ Geräte-Id der API-Schnittstelle (bspw. Seriennr.)
Prüfen Sie ob die Steuereinheit-Id der API korrekt ist.			

Version #8

Erstellt: 22 April 2024 15:02:16 von Tobias Scheps

Zuletzt aktualisiert: 7 Mai 2024 09:42:30 von Frank Küwen