

Nortoft PR10-12

Für SMS Betrieb

1. Geschwindigkeit = 11,1 → Const 100.
2. **M.Data 30** = 1 (*Alle Telefon-Nr. können Befehle senden*)
A und B und stellen zwei Telefonnummern dar.
3. B = Raindancer Telefonnummer im internationalen Stil eingeben.
RD-Classic Sim-Karte: **+3197014444993**
RD-Conekkt Sim-Karte: **+6260**
Eigene Sim-Karte: **+4915251045215**
4. **M.Data 50** = 1
5. Menü-Knöpfe → Speichern.
6.
Zur Kontrolle: SMS mit **STATUS** an Gerät
→ Status-SMS-Antwort wird gesendet

Für Internet Betrieb

1. Geschwindigkeit = 11,1 → Const 100.
2. **M.Data 30** = 1 (*Alle Telefon-Nr. können Befehle senden*)
3. **M.Data 50** = 2
4. Menü-Knöpfe → Speichern.
5. Zur Kontrolle: SMS `("IP":"SETUP","READ":0)` an Gerät
→ Antwort enthält Seriennummer („SN“:)

Version #3

Erstellt: 27 März 2024 11:18:15 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 7 Mai 2024 09:42:30 von Jens Götze