Ocmis API

Einbinden der OCMIS RainControl 5 IP-Steuerung via API

Diese Anleitung gilt für alle IP Steuerungen aus der Ocmis Gruppe. Irtec Smart Rain, OCMIS RainControl & Marani

1. Anlegen einer neuen API im Raindancer Portal

1. API-Verbindung in Raindancer hinterlegen unter Einstellung → API → Neue API




2. API-Name: Frei wählbar

3. ID ist vorgegeben


4. Passwort: kann frei vergeben werden

2. API und Regner bei OCMIS hinterlegen

- 1. Einloggen im OCMIS Portal
- 2. Navigiere zu Account Management
- 3. Klick auf Edit your Data
- 4. ID & Key eintragen und speichern



5. Die Seriennummer des Raindancer Moduls muss bei der Beregnungsmaschine in der Ocmis Cloud hinterlegt werden




3. Seriennummer der Steuerung ausfindig machen.



- 1. Einloggen im OCMIS Portal
- 2. Seriennummer des Regners kopieren

4. Die Steuerung einem Regner zuweisen.

- 1. Regner bearbeiten
- 2. Aufstellung und Steuerung
- 3. Steuerungstyp: Ocmis API
- 4. API-Name: Der frei gewählte Name aus 1.2
- 5. Steuergerät: Kopierte Seriennummer aus 3.2



Version #5

Erstellt: 8 Mai 2024 12:01:13 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 26 November 2024 15:32:32 von JG